




DAGLIG RENGJØRING


1 Trykk på meny-ikonet i øvre venstre hjørne.



2 Gå in i menyen «pleie»



3 Velg systemrengjøring.



Følg deretter instruksjonen på skjermen
Bekreft hvert steg med å trykke på pilen i skjermens nedre del



Følgende steg følger:

- **Slå av etter rengjøring?** – Velg Ja om maskinen skal skrus av etter fullført rengjøring.
- **Tøm grutbeholder** (ikke om kaffemaskinen har grutbeholder under benken).
- **Tøm spillbrettet** (ikke om kaffemaskinen er tilkoblet avløp).
- **Er spillbrettet tømt og satt tilbake?** (ikke om kaffemaskinen er tilkoblet avløp).
- **Fyll på vanntanken** (min. 4 liter) (Ikke om kaffemaskinen er tilkoblet vanntilkobling).
- **Sett en beholder under utløpet** (min. 3 liter).
- **Koble til melkeslangen med adapter** (Click & Clean) til varmtvannsuttaget.
- **Legg i rengjøringstablett.**

Deretter startes rengjøringsprogrammet automatisk. Om intern vanntank brukes kan denne i blant kreve påfylling under rengjøringen. Melding om dette kommer i så fall opp på skjermen. Når rengjøringsprogrammet er avsluttet koble melkeslangen til melkebeholderen og maskinen er igjen klar for bruk.




UKENTLIG

1 Rengjør melkesteamer og melkeslange

Ta bort melkesteameren og melkeslangen minst en gang i uken og legg den i rengjøringsmiddel.



Melkeslangen tas enkelt ut gjennom å dra den blå festeplaten til høyre og ut.



2 Rengjør vanntank

Ta ut vanntanken minst en gang i uken og rengjør med rent vann



Tips!

Under meny Pleie → Anvisninger i kaffemaskinen finnes animerte instruksjoner som viser hvordan blant annet melkesteamer og melkeslange demonteres, vaskes og monteres