





## DAGLIG RENGJØRING


1 Trykk på meny-ikonet i øvre venstre hjørne.



2 Gå in i menyen «pleie»



3 Velg systemrenngjøring.



**Følg deretter instruksjonen på skjermen**

**Bekreft hvert steg med å trykke på pilen i skjermens nedre del**



**Følgende steg følger:**

1. **Slå av etter rengjøring?** Velg Ja om maskinen ska slås av etter fullført rengjøring. Dersom Nei velges kommer spørsmålet: **Vil du frigi melkedriker etter rengjøringen?**
2. **Tøm grutbøtten** (Ikke om kaffemaskinen har grut i underskap).
3. **Tøm spillbrettet** (ikke om kaffemaskinen er tilkoblet til avløp).
4. **Er spillbrettet tømt og satt tilbake?** (ikke om kaffemaskinen er tilkoblet til avløp).
5. **Sett en beholder under utløpet** (min. 3 liter, bare om maskinen ikke er tilkoblet til avløp).
6. **Legg i rengjøringstablett i melkerengjøringsbeholderen.**
7. **Er rengjøringbeholder satt inn?**
8. **Legg i rengjøringstablett i kaffemaskinen.**

**Deretter startes rengjøringsprogrammet automatisk. Når rengjøringsprogrammet er avsluttet settes melkeslangen tilbake til melkebeholderen og maskinen er igjen klar for bruk.**



## UKENTLIG

### Rengjør mikser/blanderskål



- Dra skjermen opp.
- Dra mikserslangen fra kombiutløpet og dra miksekoppen ut ved å ta i håndtaket og trekke ut miksekoppen.
- Ta miksekoppen fra hverandre i fire deler. Vask delene nøye og skyll under rennende vann.
- La delene tørke før de monteres tilbake.

#### Tips!

**Under menyen Pleie → Anvisninger i kaffemaskinen finnes det animerte instruksjoner som viser hvordan blant annet kombiutløp og melkeslangen demonteres, rengjøres og settes tilbake.**