





DAGLIG RENGJØRING

1 Trykk på meny-ikonet i øvre venstre hjørne. Dersom ikonet ikke er synlig, trykker du to ganger i hjørnet for at den skal vises.

2 Gå in i menyen «pleie»



3 Velg systemrenngjøring.



Følg deretter instruksjonen på skjermen

Følgende steg følger:

1. **Skr**u av etter rengjøringen? – Velg Ja om maskinen skal skr
2. **Velg** hvordan eventuell kaffe i urnen skal tøm
3. **Sving** kannens bryggerarm til rengjøringsposisjon. Om bryggerarmen allerede er i rengjøringsposisjon vises ikke denne oppfordringen.
4. **Tøm** og skyl
5. **Plasser** sprutbeskyttelse under kaffeutløpet. Bekreft med pilen.

Deretter startes rengjøringsprogrammet automatisk. Maskinen doserer automatisk rengjøringsgranulat



UKENTLIG


Rengjør grutavskilleren

1. Trykk på meny-ikonet i øvre venstre hjørnet. Om ikonet ikke er synlig holder du fingeren på denne plassen i x sekunder for at den skal vises.
2. Gå inn i menyen **Pleie**
3. Velg **Grutavskiller**.

2



3



Følg deretter instruksjonene nedenfor eller på skjermen.



Ta ut grutbøtten



Ta ut platen



Ta ut filteret for rengjøring



Rengjør insiden

Bekreftede med den grønne haken når grutavskilleren er rengjort og montert tilbake.